1. Otevřít "Nastavení"



2. Klikněte na "Diagnostika" a následně vyberte "Diagnostická jednotka"



3. Klikněte na **"Připojovací místa".** Ve 2. kroku vyberte **typ vašeho komunikátoru** a kliknutím na **"Hledám"** software detekuje vaše zařízení.

Nastavení		
Nastavení Základní systém Data firmy Správa mechaniků Nastavení proxy-ser Nastavení tisku Registrace Servisní zařízením klimi COOLIUS 2700 Servisní prohlidka Nastavení Paměťový modul Nastavení Diagnostiká 1. Diagnostiká 2. Paněťový modul Nastavení Paněťový modul Nastavení Paněťový modul Nastavení Servisní zňiku Nastavení Nastavení Servisní prohlidka Nastavení Servisní prohlidka Nastavení Nastavení	ADP-Box Nastavení Typ diagnostické jednotky SNOOPER+ BT USB-Port: COM3 BT: WOW Snooper+ BT 202424 □ Expertní režim ☑ Data vozidla - Vždy zobrazit □ Tisknout jen načtené systémy	2. Hiedám Obnovit mikropro
		Zavřít

 Připojte komunikátor k počítači pomocí USB kabelu a k vozidlu pomocí kabelu OBD. Potvrďte kliknutím na políčko "Pokračovat". Pokud chcete spárovat pouze přes Bluetooth klikněte na políčko "Přerušit".

Image: Constraint of the second se
Dila/moora kontroika napajeni sviu Pokračovat Přerušit

2. Potvrďte volbu kliknutím na "OK"

Image: Constraint of the second se
сомз
Hledám manuálni zadání OK Přerušit

3. Pro spárování přes bluetooth klikněte na "Pokračovat"



Konfigurace hardwaru diagnostiky!		
V okolí byla nalezena následující zařízení Bluetooth. Zvolte Snooper+ BT, které má být použito.		
Upozornění Jestliže Snooper+ BTnení uvedeno v seznamu, mělo by se provést nové vyhledávání.		
WOW Snooper+ BT 202424		
Hledám manuální zadání OK Přerušit		

4. Kliknutím na políčko **"OK"** dokončíte spárování.

ſ	
	Pozor, mějte na paměti!
	Pro nahrání mikroprogramového vybavení na Snooper+ BT musí být jednotka připojena na zdroj proudu. Napětí nesmí klesnout pod 11 V.
	Zajistěte, aby bylo mezi počítačem a Snooper+ BT možné vytvořit připojení (USB/Bluetooth).
	Zkontrolujte, zda svítí bílá/modrá kontrolka 'Power' na testeru.
	Ano Ne

5. Po spárování uzavřete okno tlačítkem zavřít a zkuste diagnostikovat vozidlo.